

ОБЗОР для ПРИМЕНЕНИЯ грязезащитных решеток БРАЗИС

профиль	высота	нагрузка	проходимость	примеры применения
1	20 мм	<b>низкая</b>	до 1000 человек	загородный дом, рестораны, кафе, небольшие магазинчики, парикмахерские, салоны красоты, аптеки.
1.2	23 мм	<b>средняя</b>	от 1000 до 5000 человек	деловые центры,банки,школы, поликлиники,офисы, небольшие торговые центры
2.2	26 мм	<b>высокая</b>	от 5000 человек	выставочные центры, мега-торговые центры, аэропорты, вокзалы жд и авто.



нагрузка			УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ВСТАВОК											
низкая	средняя	высокая												
тамбур и помещение	20	23	26	ворс	1.В									
	20	23	26	резина-ворс	3.Р-В		3-2.РР-ВВ		4.ВВ-Р					
	20	23	26	щетка-ворс	Щ-В		ЩЩ-ВВ		Щ-ВВВ		Щ-ВВ			
	20	23	26	резина-ворс-скребок(Y)	5.Р-В-(Y)		P(Y)В(Y)							
	-	23	-	ворс-скребок(Y)	6.В-(Y)		7.В-(Y)(Y)		8.В-(Y)(Y)(Y)					
	-	23	-	ворс-скребок	В-СК		СКСК-ВВ		В-СКСКСК		В-СКСК		ВВ-СК	
	20	23	26	щетка-ворс-скребок(Y)	Щ-В-(Y)		Щ-(Y)-В-(Y)							
	20	23	26	щетка-резина-ворс	Щ-Р-В									
	20	23	26	резина	1.Р									
	-	23	-	скребок	СК									
улица и тамбур	20	23	26	щетка	12.Щ									
	20	23	26	щетка-резина	Щ-Р		ЩЩ-РР		Щ-РРР		Щ-РР			
	20	23	26	щетка- скребок(Y)	13.Щ-(Y)		14.Щ-(Y)(Y)		15.Щ-(Y)(Y)(Y)					
	-	23	-	щетка- скребок	Щ-СК		ЩЩ-СКСК		Щ-СКСКСК		Щ-СКСК		ЩЩ-СК	
	20	23	26	резина-скребок(Y)	9.Р-(Y)		10.Р-(Y)(Y)		11.Р-(Y)(Y)(Y)					
	-	23	-	резина-скребок	Р-СК		РР-СКСК		Р-СКСКСК		Р-СКСК		РР-СК	
	-	23	-	скребок(Y)-скребок	(Y)-СК		СК-(Y)(Y)		СК-(Y)(Y)(Y)					
	20	23	26	щетка-резина-скребок(Y)	Щ-Р-(Y)		Щ-(Y)-Р-(Y)							
	-	23	-	щетка-резина-скребок	Щ-Р-СК		Ш-СК-Р-СК							
	-	23	-	щетка-щетка-резина- скребок	Щ-Щ-Р-СК		Ш-СК-Щ-Р							